



## 1 Barwienie drobnych rys i przetarć

Miejsce przeznaczone do retuszu musi być suche, pozbawione kurzu i odtłuszczone. Rysy i przetarcia zabarwiać delikatnymi dotknięciami lub pociągnięciami korektora. Nie malować! Alternatywnie można użyć ściereczki trykotowej nasączonej korektorem KOLORFIX®.



## 2 Odtwarzanie struktury drewna

Miejsce przeznaczone do retuszu musi być suche, pozbawione kurzu i odtłuszczone. Strukturę drewna odtwarzać cienkimi kreskami, końcówką korektora KOLORFIX®.